



產品規格

產品規格	
額定電壓	100~240V (內置電源供應器)
消耗功率	<1W
偵測距離	5m
偵測角度	<90 度 (人員移動角度, 超過影響偵測品質)
通訊距離	80m (無障礙空間)
通訊方式	無線雙向通信 with 智能控制器
產品重量	77 公克

功能說明

回傳人員移動感應	內建人體紅外線感應器，可將數據無線傳回智能控制器。智能控制器再根據人員移動情形來調節燈光亮度，以進一步藉由環境亮度來節省能源。
設定亮度及時間	可設定感應點燈亮度百分比，感應有人時點亮燈光，及點亮時間可設為 (10 秒~30 分鐘)。人員離開回到平時，配合環境的亮度需求，調整亮度，點燈亮度百分比可設為(10%~50%)。
網路感測	配合 LED 照明平板燈具與照明控制器，可組合感測網路進行人員感測，以調節燈光亮度，節省能源。

安裝說明

<p>1. 先將人員感應器固定鎖於牆面的位置來感應。</p>	<p>2. 先將支架用螺絲固定於牆面。</p>	<p>3. 將背蓋槽孔從支架卡座卡上去即可 (藍色)。</p>	<p>4. 將電源線接上 110v or 220v。</p>

設定說明

<p>自動掃描</p>		<p>選[]設定齒輪內顯示 1：輸入密碼後執行[自動掃描]，按[新增]即可掃描周遭有 RF 功能的燈具及人員感測器，左下角會顯示掃描到的燈具與人員感測器數量。</p>
<p>群組設定</p>		<p>掃描完畢後，執行[群組設定]→選擇要設定的人員感應器圖示 ，當黑字變成紅字，此時人員感應器本體會快閃藍光，代表要設定該人員感應器，再點選 G1~G10 任一的 id，閃爍中的藍光熄滅，表示設定完成。</p>
<p>配對設定</p>		<p>選[]設定按鈕齒輪內顯示 3：選擇[節能輔助]接下來要配對每個人員感應器所能控制對應的群組燈。</p> <p>配對規則： 一個人員感應器可對應一個群組燈也可以對應多個群組燈。依使用者需求而定。右側設定為 1 號群組燈對應 iMotion01。 例：2 號群組燈也可配對 iMotion01 ※灰色字體：節能來源未安裝</p>
<p>配對完成</p>		<p>配對完成後，即可使用。</p> <p>注意事項：使用人員感應器時，需先打開控制的燈光。當有人靠近時亮燈，亮度為使用者自訂，可在燈光頁面調整設定，無人時亮燈 1% 預設值(非關閉燈光)。</p>